

系统设置各参数说明

序号	名称	详解	默认状态
1	工料机调价后是否改变定额单价	调了人材机单价后，是否市场价计算到定额基价中，Yes进入定额基价，No不进定额基价，计算在价差中	视具体定额而定
2	工料机优惠系数后的结果<同时优惠工料机含量>	人工系数、材料系数、机械系数、其它系数(主材、设备、独立费)，Yes 平衡优惠，优惠定额基价同时，工料机含量也同步优惠，No 不平衡优惠，只优惠定额基价，工料机含量不优惠	视定额而定
3	改变清单工程量后的变化模式<保持单价不变>	修改清单工程量时，是保持清单单价不变还是清单总价不变，Yes保持单价不变，No保持总价不变	Yes
4	人工是否差额取费	一般用于安徽2015定额，调取费部分的人工单价比如31，市场价比如68-31，只计取税金，同时可以设置人工单价	
5	分部分项中措施费项目是否留在分部分项	分部分项中的措施费定额，是否转移到措施项目中，Yes 可以转移，No不能转移	视定额而定
6	换算、注解后名称加调和注解内容	工料换算后，加到定额名称上的是具体内容，还是只加个调字，Yes 只加调 No价换算内容	No
7	是否计算采保费	是否计算采保费，Yes 计算 No不计算	视地方规定
8	是否在调市场价情况下计算价差	调人材机市场价后，进入定额基价状态时，同时计算出价差，以便取费时，得到定额基价合计(市场价-价差=定额价)，Yes计算 No 不计算	视定额而定
9	是否保存到我的空间	我的工程是否自动保存到空间，保存在空间的工程，自己可以管理，打开空间工程，调用市场价、费率等，Yes保存 No不保存	Yes
10	不规范的税金值是否提示	比如增值税状态的工程，税金费率填3或营业税状态的工程税金费率填了9，这时软件是否善意提示，以免酿成错误而造成损失，默认状态Yes，在提示窗口可以选择下次是否再提示，只对本单位工程 有效，Yes提示 No不提示	Yes
11	套定额是否自动显示定额辅助	如果套的定有定额注解、灰土比例、子目增减定额、园林修缮的垂直机械、脚手材料等内容，是否自动跳到定额辅助栏目以便及时直接、换算，有主材设备的情况，不会自动跳	Yes
12	转移到措施的定额随主体删除	在删除定额时，其转移到措施项目中的相关模板、脚手架定额等是否跟着删除 Yes 删除 No不删除	
13	工程是否按工料机深层分解计算	一般情况下，根据工料机计算定额基价，是最终分解内容比如现浇砼或砂浆，要根据水泥、砂石等计算，有时定额要求不按分解的计算，按砼、砂浆来计算Yes 按分解的计算，No按砼、砂浆原型计算	视定额及工程状态而定
14	定额同清单工程量保留位数是否同步	有时清单工程量保留3位，定额保留6位，或相反，清单和定额工程量保留可以不同，也可以相同，Yes 相同，No 不同	No
15	机械台班套定额时作为定额处理	在套机械台班时，是以定额形式还是以工料机形式，以定额形式套，工料换算里有其构成内容 Yes 是作为定额 No 作为工料机	Yes
16	工程调用是否动态跟踪清单位置	鼠标点到分部分项、单价措施项目清单上时，会自动跳到调用窗口的相同清单上，Yes 跟踪 No不跟踪	No

系统设置各参数说明

序号	名称	详解	默认状态
17	其它工程调用或粘贴来的定额是否重新取费	从其它工程复制或调用过来的定额，工料机单价要以本工程为准，本工程没有的会增加到本工程中，定额是否根据本工程的规则重新设置类别、重新取费，Yes 重新取费 No保持原来的取费不变	No
18	新套定额是否按本工程规则设置类别	新建的工程工程时，基本类别、措施规费税金费率都会确定好的，比如打预制桩类别是7，套定额时类别是否设置成7，哪怕是类别不是7的定额是否设置成7，Yes 设置 No 不设置	No
19	价差部分是否计算定额中的%	定额中有%的内容，在计算时，是按定额单价计算%的金额，还是按调过的市场价计算%的金额， Yes 按市场价计算 NO 按定额价计算	视定额而定
20	偏差率(%)	设置最大偏差范围比如+20	
21	是否显示评审列	在分部分项中的评审列，勾选的在快速优惠(按比例调价)中，是不优惠的，是否显示这列自己时需要而定，Yes 显示 No 不显示	Yes
22	套定额是插入还是替换当前行	套定额、工料机时，是插入到当前行的下面还是套在当前行 Yes 插入当前行下面 No 套在当前行	Yes